



RT형 사용하기 (RT3A, RT4A-420)

<RT3A-420>



①. 상부 손잡이의 나비볼트 2개를 풀고 쟁반을 바닥에 놓고, 누름판 안티-백을 누르고 누름판을 뺀 후 돌림판을 시계반대방향으로 돌려서 내경을 작게 한 후,

<RT4A-420>



②. 사용할 타래를 놓고, 돌림판을 반대로 돌려서 내경을 타래의 안쪽을 완전히 받치고, 덮개를 놓은 후, 누름판을 끼운다.

풀리미
풀리미



③. 축을 돌려 끼운 후, 조립된 쟁반을 축에 삽입하고, 상부 손잡이를 축과 좌,우기동에 끼운 후 나비볼트 2개를 완전히 조이고, 전선의 끝을 잡고 외부의 비닐 또는 끈을 절개한 후 기동의 고리에 끼워서 사용한다.

④. 이동시에는 바퀴의 브레이크를 해제하고, 이동한다.



영 기 풀 리 미

경기도 안산시 단원구 만해로205 타원타크라3차 B동304호 / 홈페이지 : www.pulimi.co.kr

전화번호 : 031-380-0418~7 , 팩스번호 : 031-380-0416 , 이메일 : pulimi@pulimi.co.kr



SA Series

SC5A-100

SD4A-320

RT3A-420

RM3A-520

AWS-RS